



Merkblatt Montage Inhouse Mobile Versorgung

Ablauf der Inbetriebnahme

1. Vorbereitungsarbeiten ComBridge
 - a. Projekt Koordination mit Provider und Installateur
 - b. Einholung allfälliger Baubewilligungen Endkunde
 - c. Einholen von Konzession für Inhouse-Verstärkung Polycom-Signal ComBridge
(nur wenn Polycom Inhouse gewünscht)

2. Besprechung der Verdrahtung mit ausführendem Installateur
 - a. Besprechung Antennen-Standorte
 - b. Erklärung Grundprinzip und Möglichkeiten der Inhouse-Verdrahtung

3. Installations-Vorbereitungsarbeiten Installateur
 - a. Berechnung der Kabellängen Installateur
 - b. Erstellung eines Übersichtsplanes (definitives Verdrahtungs-Prinzipschema) Installateur
inkl. Eintrag der Kabellängen durch den Installateur
 - c. Überprüfung des Übersichtsplanes und Pegelberechnung ComBridge
 - d. Erstellung und Reinzeichnung endgültiges Prinzipschema ComBridge
 - e. Erstellung eines Installationsdossiers ComBridge
 - f. Freigabe der Installationen ComBridge

4. Ausführung der Installation Installateur
 - a. Installation der Kabel inkl. Montage der Antennen
 - b. Installation Masten für Aussenantenne
 - c. Montage Repeater-Einheit(en)
 - d. Vorbereitung Stromversorgung
ComBridge
 - e. Montage der Stecker
 - f. Inbetriebnahme Repeater
 - g. Einpegelung der Anlage
 - h. Erstellung der Messprotokolle
 - i. Abnahme und Übergabe der Anlage an den Kunden
 - j. Meldung der Anlage(n) an Provider und Behörden