

Verbrauchstabelle für 310 ml Kartuschen

Nadel/Kartusche

	Fugenbreite in mm										
Fugentiefe	3	4	5	6	7	8	10	12	15	20	25
4 mm	25	18	15	12	10	9.4	7.5	6.3	5.0	3.8	3.0
5 mm	20	15	12	10	8.6	7.5	6.0	5.0	4.0	3.0	2.4
6 mm	16	12	10	8.3	7.1	6.3	5.0	4.2	3.3	2.5	2.0
7 mm	14	10	8.6	7.1	6.1	5.4	4.3	3.6	2.9	2.1	1.7
8 mm	12	9.4	7.5	6.3	5.4	4.7	3.8	3.1	2.5	1.9	1.5
10 mm	10	7.5	6	5.0	4.3	3.8	3.0	2.5	2.0	1.5	1.2
12 mm	8.3	6.3	5	4.2	3.6	3.1	2.5	2.1	1.7	1.3	1.0

X.X optimale Dimension für bewegte Fugen

X.X Grenzfall-Dimension für leicht bewegte Fugen

X.X Dimension für nicht beanspruchte Fugen (Scheinfugen, Klebarbeiten etc.)

Beispiel für obige Tabelle: Bei einer Fugenbreite von 10 mm und einer Fugentiefe von 6 mm ergibt eine Kartusche ca. 5 Laufmeter Fuge.

Je nach Abweichungen der Fugendimensionen und Arbeitsweise (z.B. Überschuss auf Klebeband) sind entsprechende Zuschläge einzurechnen.